Hisense[®]

液晶电视服务手册

LED55XT39G3D、LED46XT39G3D、LED42XT39G3D MST6i78ZX 机芯方案

青岛海信电器股份有限公司 开发中心开发一部 2010.09





录

LED55XT	39G3D、	LED46XT39G3D、LED42XT39G3D	4
—,	产品介	↑绍	4
	(-)	、产品外观介绍	4
	(_)	、产品功能规格、特点介绍	6
	(\equiv)	、产品差异介绍	7
二,	方案概	抵述	7
三、	电路相	医图构架	8
四、	电源分	內配	9
五、	主板原	ē理说明	9
	1,	电源部分系统 3. 3Vstb	9
	2,	电源部分系统+5V	9
	3、	电源部分系统 3.3V: 33V_Normal	10
	4,	电源部分系统 2.5V: +2.5V_Normal	10
	5、	电源部分MST6i78 核电: VCC1.2V	10
	6、	电源部分液晶屏 TCON 供电: VCC-Panel	11
	7、	电源部分USB 供电: 5V_USB2	11
	8、	电源部分USB HUB 供电	12
	9、	电源部分DDR3 供电	12
	10,	控制部分待机控制电路: STANDBY	12
	11,	控制部分背光 0N/0FF 和调光电路:	12
	12,	存储部分Mboot FLASH	13
	13、	存储部分NAND FLASH	14
	14、	存储部分EEPROM	14
	15、	按键电路──触摸按键	14
	16、	遥控电路支持灯效控制、光感	15
	17、	DDR 电路DDR3_H5TQ1G63BFR-12C	15
	18、	接口部分HDMI 接口	18
	19、	接口部分网络接口	19
	20,	接口部分USB 接口	19
	21,	接口部分VGA 接口	21
	22,	接口部分AV 输出接口	22
	23,	接口部分AV 输出接口—音频输出	22
	24,	接口部分同轴输出电路	22
	25,	接口部分耳机输出电路	22
	26,	开关机静音电路	23
	27,	数字供放电路	24
	28,	数字供放电路—重低音电路	24
	29、	tuner 部分5V-IF	25
	30,	tuner 部分tuner	25
	31,	tuner 部分tuner 预中放电路	26
	32,	tuner 部分声表电路	27
	33、	国标地面波部分电源	27
	34,	国标地面波部分8G85 部分	28
	35、	国标地面波部分RF_AGC 控制	28





内部技术资料, 注意保密!

	36、 国标地面波部分IF_AGC 控制 2	29
	37、 CAM 大卡插口	29
	38、 USB HUB	30
六、	3D 转换板原理说明3	32
七、	产品爆炸图及明细3	32
	LED55XT39G3D	32
	LED46XT39G3D	34
	LED42XT39G3D	36
八、	主板及电源板图	38
	电源板	38
	电源板实物图	38
	电源板电路图	39
	主板4	10
	主板实物图4	10
	3D 转换板	12
	3D 转换板实物图	12
	3D 转换板原理图	12
	3D 同步板原理图	14
八、	软件升级方法	14
	1、USB 升级步骤及说明	14
	9 PC 升级	16






液晶电视服务手册

LED55XT39G3D、LED46XT39G3D、LED42XT39G3D

一、产品介绍

(一)、产品外观介绍

前视图



Hisense 油信电视


外观实景图(因拍摄技术有限,图片仅供参考) 前壳:



后壳:



连接图:



(二)、产品功能规格、特点介绍

技术参数:

型 号		LED42XT39G3D LED46XT39G3D LED5		LED55XT39G3D		
产品名称		有线地面数字电视一体机				
产品尺寸(mm)	不含底座	1024×645×44	1127. 4×715. 2×38. 2	1317. 1×820. 9×38. 2		
(宽×高×厚)	含底座	1024×712×277	1127. 4×770. 4×308	1317. 1×887. 3×308		
*************	不含底座	19	19. 8	26. 8		
产品质量(kg)	含底座	21	22	29		
显示屏 可视图像对角	线最小尺寸(cm)	106	116	138		
显示屏分辨率		1920×1080				
电源输入		\sim 50Hz 220V				
整机消耗功率		140W	160W	175W		
伴音功率	主声道(L/R)	10W+10W, @1kHz, 7%THD				
计自约学	重低音(SubWoofer)	10W, @100Hz, 7%THD				
 执行标准		Q/0202RSR 609-2010				
接收制式	射频	PAL(DK、I、BG)、NTSC(M)、SECAM、DTMB、DVB-C				
7女代 市 八	视频	PAL、NTSC				
接收频道		C1~C57 Z1~Z35				
环境条件		工作温度 5℃~35℃	工作湿度 20%~80%RH	大气压力 86kPa~106kPa		
天线输入		75 ♀外接端子				



各端子电平特性:

接口名称	接口类型	端子(插孔)	电 平	阻 抗
视频输入	复合视频	视频	1.0Vр-р	75 Ω
	模拟分量视频	Y	1.0Vp-p	75 Ω
分量输入		Рв. Рк	0.7Vp-p	75 Ω
		R, G, B	0.7Vp-p	75 Ω
VGA	VGA	HS, VS	TTL	高阻
音频输入	模拟音频	左、右	1Vrms	大于10kΩ

(三)、产品差异介绍

LED55XT39G3D 采用三星公司 LTA550HQ06 液晶屏, 3D 信号格式支持上下、左右、行交错。 LED46XT39G3D 采用三星公司 LTA460HQ08 液晶屏, 3D 信号格式支持上下、左右、行交错。 LED42XT39G3D 采用 LG 公司 LC420EUQ SCA3 液晶屏, 3D 信号格式支持上下、左右、帧交错。

二、方案概述

本机所采用 MST6i78 系列方案。


3D播放

本机具有3D播放功能,可提供真实、完美的3D场景再现和强烈、震撼的临场体验。

- 2D/3D兼容显示 通过菜单打开或关闭3D功能,2D/3D自由切换。
- 高品质LED 背光30液晶屏具有绚丽、节能、环保、纤薄四大尖端优势。
- 真正的模拟、数字电视一体机同时支持普通模拟电视、有线数字电视(DVB-C)和地面数字电视(DTMB)。
- 全数字显示整个画面真实完美再现,无边缘模糊和非线性失真等现象;不受地磁的影响。
- 数字多媒体播放功能 可以读取USB1.1、USB2.0 标准设备,浏览图片,聆听音乐、欣赏视频。
- OSRS TruSurround XT音效,使电视伴音具有更真实、震撼的效果。
- 多种画质改善电路色彩优化功能,运动画面和静态画面的画质改善电路。
- 自动搜索记忆系统 具有自动搜索功能,ATV 存储200个频道,DTV可存储999个频道,采用数字频率合成高频头。
- 多模式宽屏显示全屏、标准、缩放一、缩放二、智能全景、点对点等多种宽高比可供选择。
- ◎ 高品质数字功放,在更高的动态范围内再现完美音质,高效节能。
- 节电保护模式如没有输入信号时,15分钟后,本机会自动进入低功耗睡眠状态或待机状态,可有效延长本机使用寿命,并节约电能。
- 多媒体端口 本机具有天线、VGA、HDMI、视频、分量、USB、同轴、 耳机、网口等多种端口。




三、电路框图构架






四、电源分配



五、主板原理说明

1、 电源部分---系统 3.3Vstb

3. 3Vstb 为待机 3. 3V,通过待机 5V 转换而来,待机不受控。用于系统的 PM 供电、Mboot FLASH 供电、触 摸按键供电等。此电压不正常会造成整机不启动。




2、 电源部分---系统+5V


+5V 为系统主 5V, 待机受控,设计容量为 5A。LED 产品中电源板无+5V 输出,需要主板通过 DC-DC 转换而来。用于系统+2.5V_Normal、33V_Normal、USB 5V、8G85 的核电等。



Hisense 油信电视




3、 电源部分---系统 3.3V: 33V_Normal



4、 电源部分---系统 2.5V: +2.5V Normal

系统 2.5V 用于 MST6i78 和 8G85 供电, 待机受控。




5、 电源部分---MST6i78 核电: VCC1.2V

MST6i78 核电采用 DC-DC 通过 12V 转换而来,1A 左右的大小。用于 MST6i78 的内核使用。此电压理论值为 1.26V, 实际出 DC-DC 后设计为 1.3V 左右,到芯片管脚为 $1.27^{\sim}1.28V$ 左右。注意到芯片管脚电压一定要大于 1.26V,低于的话会造成系统死机、重新启动等故障。









6、 电源部分---液晶屏 TCON 供电: VCC-Panel

液晶屏的 TCON 供电采用最常用的 MOS 管切换电路,实现 TCON 供电的切换控制和输入电源选择。如果此部分电路出故障,如 N16 损坏,会导致液晶屏无输出,现象表现为黑屏或灰屏(背光亮的时候),或者有音无图。




7、 电源部分---USB 供电: 5V USB2






8、 电源部分---USB HUB 供电




9、 电源部分---DDR3 供电



10、 控制部分---待机控制电路: STANDBY

待机控制采用两级反向的方式,上电时 MST6i78 的控制管脚 PW_CTL 默认为高阻状态,这样 V5 的控制端 B 为高电平,两级反向后 standby 为高,电源启动,输出+12V,系统启动。系统启动后根据 EEPROM 中读取到的待机状态再来控制 PM_CTL,从而控制整机是出于开机状态还是待机状态。




11、 控制部分---背光 ON/OFF 和调光电路:

采用了通用的背光控制(BL-ON/OFF)电路和调光电路(BL-ADJUST)。调光方式由液晶屏决定,直流调光时 C1 位 4.7uF;交流/PWM 调光: C1 为 NC。直流调光的系统如果 C1 没有焊接,会造成 BL-ADJUST 电压不稳,造成屏闪故障。直流调光电压过高或者过低、调光频率和脉宽设置不合适也会造成屏闪动、黑屏等故障。








12、 存储部分---Mboot FLASH

mboot flash 采用 32M 的 SPI flash, 里面存放系统的引导程序及部分系统、用户数据。系统上电后首先通过 mboot 引导启动, mboot 完成启动后再启动系统主程序(存放在 NAND flash 中)









13、 存储部分---NAND FLASH

系统的主程序存放在 NAND FLASH 中, MST6i78 机芯采用了 1Gbit 的 NAND FLASH。不管是 MB00T flash 还是 NAND FLASH, 任何一个有故障,都会导致整机无法启动。




14、 存储部分---EEPROM

系统的 EEPROM 采用 24C64/N10,主要存放工厂数据和用户数据; N13 为 HDMI 的 HDCP EERPROM, 采用了 24C04。HDMI 的 EDID 内置到了主程序中,即 NAND FLASH 中。




15、 按键电路---触摸按键

触摸按键: XP8 为 4PIN; R179、R180 为 1M;



16、 遥控电路---支持灯效控制、光感




17、 DDR 电路---DDR3_H5TQ1G63BFR-12C

MST6i78 采用 2 片 1Gbit 的 DDR3, N15、N17。如果 DDR 有故障,回引起整机无法启动。可以通过逐管脚的测量引脚阻抗来判断是否有焊接等故障。



















18、 接口部分----HDMI 接口

本机采用 3 路 HDMI 输入, EDID 采用程序内置的方式。同时 MST6i78 的 ESD 能力很强, 所以 HDMI 接口附近的 ESD 器件也不需要贴装。








19、 接口部分---网络接口


6i78 集成了 MAC, 但 PHY 需要外置。系统采用了 IP101A 做为系统的 PHY 接口芯片,供电为 3.3V,外部晶体 G4 为 25M。




20、 接口部分---USB接口

本机型采用四路 USB 输入。













21、 接口部分---VGA 接口






22、 接口部分---AV 输出接口




23、 接口部分---AV 输出接口--音频输出

音频输出没有采用常规的射随电路,采用带静音控制的集成电路 DRV602,可以实现 AV 输出的 开关机静音。主要是为配 soundbar 使用。

audio pre. AMP



24、 接口部分---同轴输出电路




25、 接口部分---耳机输出电路

耳机输出直接从 MST6i78 管脚输出,经过 LRC(L45、R597、C455)实现滤波作用,不经过任何放



Hisense 海信电视

大,直接输出。耳机检测电路 PMD MT 直接连接在静音电路上,实现耳机插入后的静音硬件控制




26、 开关机静音电路

通用的开关机静音电路,注意 AV 音频输出的静音控制也是通过此电路实现,即 MUTE_602。








27、 数字供放电路


系统采用了新型的 I2S 数字供放, N14/TSA5707。



28、 数字供放电路—重低音电路








29、 tuner 部分---5V-IF

12V 经过 10R/2W 的电阻分压后给 N24, 通过线形稳压器 N24 产生 5V-IF 电源, 作为 tuner 的供电。




30、 tuner 部分---tuner

采用数字 tuner




DMBT Tuner



31、 tuner 部分---tuner 预中放电路

由于高频头的放大倍数不够,为了弥补声表对信号的衰减,所以高频头的中频输出需要增加一级预中放电路。这是典型的三极管共射放大电路。






这部分电路中 V18 容易出现参数漂移造成 TV 下图像不正常,伴音影响图像,信号拖尾等问题。可以更换 V18 或者更改 R412 进行实验

32、 tuner 部分---声表电路

声表出现问题会造成相应的图像或声音不正常,直接更换声表即可。声表需要使用本机使用的型号,不能随意更换。




33、 国标地面波部分---电源


国标地面波采用凌汛公司的 8G85







34、 国标地面波部分---8G85 部分



35、 国标地面波部分----RF_AGC 控制


DTV 通道下: RF_AGC 需要切断, RF_AGC_SEL=0;

ATV 通道下: RF_AGC 需要开启, RF_AGC_SEL=1;

DEMO_SEL: 控制给8G85的内核供电DC-DC,逻辑控制通上。









36、 国标地面波部分---IF AGC 控制

DTV 下需要关闭 RF_AGC, 但需要打开 IF_AGC, 此部分电路来控制采用内置 DEMO. 还是外置 DEMO. 本机采用了外部的 DEMO., R607 为 OR, R606 为 NC;





37、 CAM 大卡插口












38, USB HUB

本USB集线器包括一个上行接口和四个下行接口







六、3D 转换板原理说明

本机采用眼镜式主动式时分法 3D 技术, 眼镜型号为 FPS3D01。

主动工时分法 3D 技术的原理是:根据人眼对影像频率的刷新时间来实现的,3D 信号经过电路处理后,在显示 屏上以 120HZ 的频率轮流显示左右两眼的图像。通过提高画面的快速刷新率左眼和右眼两个 60Hz 的快速刷新 图象才会让人对图象不会产生抖动感,并且保持与 2D 视像相同的帧数。观看者需佩戴主动式 LCD 时分眼镜,眼镜开关受电视机发出的同步控制,当图像出现时,左眼的液晶透光,右眼液晶体关闭。当右眼图像出现时,只有右眼的液晶透光。观众的两只眼睛看到快速切换的不同画面,并且在大脑中产生错觉,从而产生了单幅图像的 3D 深度感,便观看到立体影像。

本机采用了 3D 转换板 RSAG7.820.4175 和 3D 同步信号的红外发射板 RSAG7.820.4169。


七、产品爆炸图及明细

LED55XT39G3D

17	Deves 604 4022	ic (教	1	
4.6	RSAG8.804.4023	标牌	1	
4.5	SJ2830-87 M3X6(基)	螺钉	_	
4.4	RSAG8.804.4024	标牌	1	
43	PS-10/HC-2-187	电源线	1	
4.2	RSAG8.078.687	型料支架	1	电源线固定支架
41	GB818/2000 T M5X12	蝶钉	4	底座固定螺钉
40	RSAG6.121.0207	底產组件	1	
39	2334-87 M8X10.III	螺钉	4	
38	RSAG8.807.810	佑 牌	1	
3.7	R\$AG8.034.0103	金属后壳	1	
36	SJ2824-87 ST4X12F	環钉	1.9	
35	R\$AG8.041.0507	编子板	4	
3.4	RSAG2.908.4115	主瓶组件	1	
33	R\$AG8,078,2531	主板支撑支架	1	
3.2	RSAG2.908.4175	3 D 转换板组件	1	
31	RSAG8.600.104	绝缘板	1	
3.0	R\$AG8.600.0212	绝缘板	1	电源板顶部绝缘板
29	RSAG2,908,1912-3	电源板组件	1	
28	RSAG8.600.144	绝缘板	1	电源板底部绝缘板
2.7	RSAG8.041.0508	编子板	1	
26	RSAG6,150,1008	支架组件	1	底座连接支架
2.5	GB818-2000 M2.5X4	螺钉	1	
2.4	RSAG8.038.2538	全属支架	1	电源线固定支架
2.3	GB/T513-2000 M4X8	蝶钉	9	
2.2	SJ2934-87 M4X9.III	蝶钉	4	低音炮固定
21	V T70-15W8Ω-02	低音语声器	1	
2.0	RSAG6.150.1002	支架组件	1	低音炮固定支架
19	\$J2836-87 M3X6	集钉	1.5	固定电源板主板等
18	PI LTA550HQ06	液晶屏	1	
17	SJ2824-87 ST4X8F	蝶钉	2.0	固定压屏支架
16	RSAG8.038.2521	金属支架	2.0	压屏支架
1.5	RSAG2.908.4148	遥控板组件	1	
14	SJ2338-87 ST4X16C.II	缫钉	4	
13	VIT2722-15W8Ω-03	扬声器组件	2	
12	RSAG2.908.4190	按键板组件	1	
11	RSAG8,078,2533	塑料支架	1	
10	RSAG8.078.2534	导光件	1	
9	RSAG8.078.2535	导光件	1	
8	RSAG2,908,4143	指示灯板组件	1	
7	RSAG8.078.2532	型料支架	1	
6	HF-606(TV)-S	电源升关	1	
5	SJ2832-87 ST3X8	乗 钉	8	
4	RSR8.610.0137	垫 片	2	固定遂控板及同步相
3	RSAG2.908.4169-01	至7 3D同多板组件	1	□ 八吨江银从日夕¥
2	RSAG8.074.1025	前壳	1	
	RSAG8.647.0504		1	












LED46XT39G3D








	46 46 15 11		70100 (00 111	
42	绝缘垫片	1	RSAG8. 600. 144	
41	电源板组件	1	RSAG2. 908. 1912-3	
40	金属端子板	1	RSAG8. 041. 0507\黑色	
39	绝缘垫片	1	RSAG8. 600. 104	
38	主板组件	1	RSAG2. 908. 4115	
37	螺钉	12	螺钉\SJ2836-87 M3X6镀锌银白	
36	螺钉	3	螺钉\SJ2836-87 M4X6镀锌银白	
35	金属支架	1	RSAG8. 038. 2538	
34	电源线	1	PS-10/HC-2-187	
33	金属端子板	1	RSAG8.041.0508\黑色	
32	绝缘垫片	1	RSAG8. 600. 0212	
31	标牌	1	RSAG8. 804. 4023	
30	标牌	1	RSAG8. 804. 4024	
29	支架	1	RSAG8. 078. 687	
28	螺钉	4	螺钉\2834-87 M8X10. III\黑色	
27	螺钉	1	螺钉\GB/T 818-2000 M4X6(黑)	
26	自攻螺钉	16	SJ2824-87 ST4X12F黑色	
25	金属后壳	1	RSAG8.034.0105\黑色	
24	螺钉	4	GB818/2000-T M5X12黑	
23	底座组件	1	RSAG6. 121. 0207\电镀银	
22	支架组件	1	RSAG6. 150. 1005	
21	支架	4	RSAG8. 038. 2006	
20	支架	4	RSAG8. 038. 1494	
19	螺钉	19	螺钉\RSAG8.912.021	
18	金属支架	11	RSAG8. 038. 2601	
17	螺钉	4	螺钉\SJ2834-87 M4X8.III\黑色	
16	内置音响组件	1	VIT70-15W8Ω-02	
15	螺钉	9	螺钉\GB/T818-2000 M4X8(黑)	
14	支架组件	1	RSAG6. 150. 1004	
13	装饰件	1	RSAG8. 647. 0510\银色拉丝	
12	垫片	2	RSR8. 610. 0196	
11	3D同步板组件	1	RSAG2. 908. 4169-01	
10	螺钉	4	SJ2838-87 ST4X12F. II镀锌银白	
9	音箱组件	2	VIT2722-10W8Ω-02	
8	电源开关	1	HF-606 (TV) -S	
7	螺钉	4	自攻螺钉\SJ2825-87 ST3X8C黑色	£
6	螺钉	4	自攻螺钉\SJ2825-87 ST3X10C黑	色
5	塑料支架	1	RSAG8. 078. 2540	晕光件
4	塑料支架	1	RSAG8. 078. 2539	晕光件
3	塑料支架	1	RSAG8. 078. 2538	
2	塑料支架	1	RSAG8. 078. 2537	
1	前 壳	1	RSAG8. 074. 1027	
序号	名 称	数量	代 号	备 注





LED42XT39G3D






42	绝缘垫片	1	RSAG8. 600. 0213	
41	电源板组件	1	RSAG2. 908. 1912-3	
40	金属端子板	1	RSAG8. 041. 0507\黑色	
39	金属支架	1	RSAG8, 038, 2527	
38	主板组件	1	RSAG2, 908, 4115	
37	螺钉	4	螺钉\SJ2836-87 M3X6镀锌银白	
36	螺钉	7	S#2832-87 ST3X8使锌银白	
3.5	金属支架	1	RSAG8, 038, 2525	
34	电源线	1	PS-10/HC-2-187	
33	金属端子板	1	RSAG8. 041. 0508\馬色	
32	绝缘垫片	1	RSAG8, 600, 0214	
31	标牌	1	RSAG8, 804, 4023	
30	标牌	1	RSAG8, 804, 4024	
29	支架	1	RSAG8, 078, 687	
28	螺钉	4	標行\2834-87 M8X10.III\馬台	
27	螺钉	4	爆钉\G3/T 818-2000 M4X8(属)	
26	自攻螺钉	29	SJ2824-87 ST4X12F属色	
2.5	金属后壳	1	RSAG8. 034. 0102\黑色	
24	螺钉	4	GB818/2000-T M5X12馬	
23	底座组件	1	RSAG6, 121, 0210	
22	金属支架	1	RSAG6, 150, 2526	
21	支架	14	RSAG8. 038. 2521	
20	支架	1	RSAG8, 038, 2523	
19	螺钉	4	規有T\SJ2834-87 M4X8. III	
18	内置音响组件	1	VIT70-15W8Ω-01	
17	金属支架	1	RSAG8, 038, 2524	
16	螺钉	4	螺钉\SJ2836-87 M3X8	
15	螺钉	10	SJ2836-87 M4X8	
14	金属支架	1	RSAG8, 038, 2521	
13	装饰件	1	RSAG8, 647, 0503	
12	垫片	2	垫片\RSR8. 610. 0137	
11	3D同步板组件	1	RSAG2. 908. 4169-01	
10	螺钉	4	SJ2838-87 ST4X12F. II	
9	音箱组件	2	VIT2722-10W8Ω-02	
8	电源开关	1	HF-606 (TV) -S	
7	螺钉	2	環灯\SJ2830-87 M3X6(展)	
6	螺钉	4	自攻螺钉\SJ2825-87 ST3X8C	
5	塑料支架	1	RSAG8. 078. 2540	晕光作
4	塑料支架	1	RSAG8. 078. 2539	晕光作
3	塑料支架	1	RSAG8. 078. 2538	
2	塑料支架	1	RSAG8. 078. 2537	
1	前 売	1	RSAG8. 074. 1023	
序号	名 称	数量	代 号	备注
+		A STATE OF THE PARTY.		




八、主板及电源板图

电源板

电源板实物图



电源板电路图




主板

主板实物图

正面图:

N5(AP1084-3.3V) 系统 3.3V N14 (TSA5707) 数字功放 N6 (TAS5711) 数 字功放-重低音



N16 (IRF7314\ 通 A04801) 为液晶屏 TCON供电

N7(AZ1084S-ADJ) 为 DDR3 供电

N15 、 N17 (H5TQ1G63BFR-12C)DDR3 与主芯片配 合,完成主画面逐行 处理过程中对数字 信号的存入/读出

N26 (1117-3.3) 将5V转换为3.3V, 待机电源供电

> N33 (IP101A) 网络接口芯片, 3.3V供电

> > N1 (MSTG6178) 主芯片
> > N19 (LD1117A-2.5) 5V 转换为+2.5V_Normal 为芯片供电

N23 (8G85) 国标地面波 N20 (N9455)、 N22(N6274)声表 U2 数字高 频头

N24 (78D05) 将 12V 电压通过 R437、R438 10R/2W 分压为 5V 中 频电源为 TUNER 供电

3.3V_HUB,给USB

HUB 供电

N10(24C64)系统 的 EEPROM


N13 (24CO4) HDMI 的 HDCP EERPROM

> V18(2SC2717) tuner 预中放

XP22 CAM 大 卡


N29 (MP2380-5V) 12V 转换 5V 系统 供电

内部技术资料, 注意保密!





N73 (DRV602) AV 音频输出






3D 转换板原理图










3D 同步板原理图



八、软件升级方法

1、USB 升级步骤及说明

1、将对应的软件升级包中"Target"文件夹拷贝到升级 U 盘(容量 256M 以上,正品大厂 SANDISK、 朗科等 U 盘,如使用质量不好的 U 盘,有升级产生严重故障的风险,请注意)根目录下,拷贝完成后,注意对比原文件与拷贝后文件大小是否一致,避免数据拷贝不完整。



- 2、在整机开机的状态下,将升级用 U 盘插入,USB1 或 USB2 接口;
- 3、插入升级 U 盘后, 5 秒内整机会自动检测,会显示升级信息提示:






4、用户根据升级信息菜单提示,选择"是",默认即为"是"。

按"OK"键,升级开始,在整个升级过程中,电视会一直处于黑屏状态,没有任何提示,只能看到 U 盘自带的指示灯闪烁(说明正在读取 U 盘升级文件,进行升级中),正常状态下,此升级过程状态大概持续 2 分左右时间,在此过程中一定要注意务必确保不能断电;请注意提示,不要插拔 U 盘,不要中途关机。



5、升级成功后,整机会自动重启。





条注

- a. 若操作过程中出现以下提示,请重拔出U盘,重新插入;
- b. 升级中, 前面板指示灯会闪烁, 在升级过程中请不要断电, 升级完成后会自动开机。
- c. 若升级后, 3分钟后发现整机未启动,确认灯不在闪烁,请交流关机再开机。
- d. 如升级失败,请交流关机后,再重新开机,整机有记忆模式,会完成升级任务。
- e. 如果遇到 U 盘不识别的情况,换另外品牌 U 盘,再按规定步骤操作。
- f. 如果升级过程中前面板的指示灯没有闪烁,整机在1分钟内就升级后开机,代表升级未成功,需要更换升级用的U盘进行尝试。

注: 请务必按要求升级, 否则很可能会导致整机死机, 无法修复。

2、PC 升级步骤及说明

若在升级过程中出现意外情况,例如断电等不可预知等因素的影响,导致 USB 升级失败,可以参考以下步骤,通过网线升级程序,利用升级工具,用电脑进行升级。

A. 准备工作

- 1、硬件方面:网线一根(交叉线),mstar升级工具一个,电脑一台
- 2、软件方面: Tftp、SecureCRT、ISP_Tools

B. 软件安装

- 1、Tftp 软件直接可以打开使用,无需安装。
- 2、SecureCRT 软件需要安装,双击 scrt50b4. exe 图标,打开安装程序,出现如下图 2.1,







图 2.1

点击后面的按钮"I Agree",进入下一步,如下图 2.2



图 2.2

点击"Next",继续,进入安装路径选择界面,如下图 2.3





图 2.3

这里,我们选择安装在D盘下面,自己可以根据自己的习惯选择安装所放的位置,然后点击"Next", 之后就一直按"Next"就可以,最后按"Finish"按钮完成安装。

安装完成后,并不能直接使用,还需要 Patch 一下,将 "Patch. exe"这个文件拷贝到 SecureCRT 的安装目录下,这里我安装在了 D:\SecureCRT 下面,所以就将这个文件拷贝到 D:\SecureCRT 下面,然后双击 "Patch. exe"的图标,出现下图 2.4 界面



然后点击"Apply Patch"按钮开始 Patch, Patch 完成后会在上图中的白框中显示 0k。关闭退出, 双击 SecureCRT 在桌面上的图标就可以使用了。

3、ISP Tools 也是直接打开就可以使用的,无需安装

C. 升级

升级分为三个部分,即 Mboot、主程序和 6m20 的程序,一般顺序是首先烧写 Mboot,

然后主程序,最后烧写 6m20

为升级方便,可将 ISP_Tools、Tftp、SecureCRT 的快捷方式及所用的升级程序放在同一文件夹下,这里以放在 D 盘下的 "SoftwareUpdate "文件夹下。

1、网线及烧写工具的连接





将网线的两头分别连接电脑和电视的网口,将 mstar 的烧写工具的 USB 头与电脑相连,另一头与电视相连

2、Mboot 烧写:

双击打开 ISP Tools,如下图 3.21



图 3.21

第一打开时需要先检查一下配置,对不符合的项进行更改,点击 "Config" 按钮,出现下图 3.22,




图 3.22

将 Use USB 勾选, ISP Slave Address 选择 0x92, Serial Debug SlaveAddress 选择 0xB2, I2C Speed Setting 中的 Speed 调整到 25 就可以了,其他使用默认设置。如下图 3.23




图 3.23

属性设置后,点击"Read"按钮出现下图 3.24

M IStar ISP Utility V4.4.9.8							
	to B. P. V. Restore	HDCP Erase Coi	enfig Connect Dis Con				
Read							
Checksum:	Hex files Unused Bytes: © 0x00 © 0xFF	File Status Start Addr. :					
Batch File							
WP Pin & CS Pin:							
Elapsed Time:	I2C : (92, B2)	USB 156KHz					

图 3.24

点击 "Read" 按钮,弹出文件选择的对话框,找到我们用的 Mboot 的 bin 文件,点击"打开",即可选择到我们要升级的 Mboot 文件,如下图 3.25




图 3.25

Mboot 文件选定后,点击"Auto"按钮,如下图 3.26




图 3.26

可以看到红色字显示的即是我们刚才选择的 Mboot 的升级文件

将 Reconnect 的"对号"去掉,勾选 ReadFile、Erase Device、、Blank 、Program、Verify、Exit ISP, 这样准备工作就完成了,下面是开始连接,点击"Connect"按钮,然后接着打开电视的开关,(注:点击Connect 后要立即开机,这样连接的成功率较高些),连接失败会显示 Can't Find the Device Type !!,





如下图 3.27, 这时需要重新连接,有时需要多次连接,连接成功如图 3.28 所示。





图 3.27

图 3.28

连接成功后,就可以点击"Run"按钮开始烧写了,烧写过程中可能会失败,就需要重新烧写,烧写成功会显示大号绿色字符串"PASS",这时 Mboot 就烧写完成了。

3、主程序烧写

主程序是也放在了 D 盘下的 Sofware Update 文件夹下名为 Target_T3 的文件夹中。

首先,双击 tftpd32. exe 的图标打开 tftp,如下图 3.31




图 3.31

点击 "Browse" 按钮,弹出路径选择对话框,找到 D 盘下面 SoftwareUpdate 下的 Target_T3 文件夹,点击确定即可,如下图 3.32





图 3.32

然后,双击 SecureCRT 图标,打开 SecureCRT,如下图 3.33




图 3.33

如果之前没用过 mstar 的烧写工具,需要安装一下驱动,见附录。安装其驱动后,可以在设备管理器中找到其对应的 COM 口,我安装后为 COM5,如下图 3.34,





图 3.34

如果没有使用过 SecureCRT 烧写过程序,图 3.33 中的 Serial-COM5 是不存在的,这时就需要自己新建一个,点击图 3.33 中用红色圈起来的按钮,弹出下图 3.35,




图 3.35

点击 SSH2 后面的下箭头,会出现下拉列表如上图 3.35,选择 Serial 单击一下后如下图 3.36

Quick Connect						
Protocol: Port: Baud rate: Data bits: Parity: Stop bits:	Serial V					
□Sho <u>w</u> quick	connect on star Sa <u>v</u> e session Open in a <u>t</u> ab Connect Cancel					

图 3.36

然后点击 Port 后的下箭头选择点击 COM5, Baud Rate 选择 115200, 右边 RTS/CTS 前的对号去掉, 点击 Connect 按钮即可连接。

这里配置一次后以后再打开就不用重新配置了,直接在图 3.33 中将焦点选在 Serial COM5(蓝色背景所在条目), 然后点击 Connect 就可以了。

为提高烧写的效率,我们先设置几个快捷键,SecureCRT 连接后如下图 3.37,






图 3.37

点击红色圈起来的按钮,弹出下图 3.38





图 3.38

然后点击 "F1" 按钮, "F1" 就会变成红色,同时红色圈起来的 "ap Selected Key" 按钮变为可用状态,如上图 3.38, 然后点击 "ap Selected Key" 按钮,弹出下图 3.39



点击红色圈起来的下箭头,选择"Send String",在蓝色圈起的空白区域输入"nand erase clean",然后点击"OK"按钮,这样 F1 键就设置完成了。同样,点击"F2"按钮,重复上面的操作,在蓝色圈起的空白区域输入"reset",点击 Ok 即可。然后做同样的操作将 F3 设置,在蓝色圈起的空白区域输入"set serverip 172. 16. 4. 177; set ipaddr 172. 16. 4. 178; save",这里需要说明一下,"172. 16. 4. 177"是电脑"本地连接"里面的 IP 地址,具体使用时看一下自己电脑的本地连接中的 IP 地址,然后替换掉,而后面的"172. 16. 4. 178"则是根据你电脑的 IP 地址,将最后一个数更改得到的,例如:你电脑的 IP 地址为 192. 168. 1. 1,那么在蓝色圈起的空白区域我们可以输入"set serverip 192. 168. 1. 1;set ipaddr 192. 168. 1. 2;save".

同样,如设置 F1 一样将 F4、F5 进行设置,设置 F4 时,蓝色空白区域输入"mstar set_partition";设置 F5 时,蓝色空白区域输入"mstar",这样,快捷键就设置完成了,点击图 3.38 中的"Save"按钮弹出保存的对话框,点击"保存"按钮就可以了,然后点击"Close"按钮关闭"Keymap Editor"对话框。

主程序烧写:

如果之前没有烧过主程序,打开 SecureCRT 显示为图 3.37,如果烧入过主程序,那么会看到一直有打印信息,这时需要重启一下,两种方式重启:一、硬重启,直接用电视开关进行重启,在按开关的同时,将光标的焦点放在 SecureCRT 的界面上,并按住回车(Enter)键,电视启动后会停在图 3.37 的状态,这时,会看到





"〈mstar〉〉#";另一种方式就是在 SecureCRT 中按一下回车键,然后输入 reboot,再按住回车键,起来后也会看到"〈mstar〉〉#"。

接下来按照我们设置的快捷键开始烧写程序:

- (1) 按一下 F1, 我们会在屏幕上看到 "〈mstar〉〉# nand erase clean ", 然后点击回车键开始擦除,擦除完毕后屏幕显示"〈〈mstar〉〉#";
 - (2) 这时按 F2,显示 "〈<mstar〉〉# reset",点击回车键开始重置,重置完成后,显示"〈<mstar〉〉#";
 - (3) 这时按 F3,显示 "〈<mstar〉〉# set serverip 172.16.4.177; set ipaddr 172.16.4.178; save", (注:这里的显示的 IP 是上面以我的为例配置的,自己用时需要按上面说的配置),然后点击回车开始配置 ip,配置完成后显示"〈<mstar〉〉#";
 - (4) 这时按下 F4,显示 "〈mstar〉〉# mstar set_partition",点击回车键开始对 flash 进行分区,分区完成后显示 "〈mstar〉〉#";
 - (5) 按下 F5,显示 "〈〈mstar〉〉# mstar",点击回车键开始烧写主程序,这时就不需要其他操作,主程序烧写需要 1^2 分钟,烧写完成后电视会自动启动,启动后无异常就烧写完成了。

注意: 如果在烧的过程中出现类似下面的现象,需要重新执行一次

"<< MStar >># mstar [[chakra

Unknown command 'mstar' - try 'help'"

附录: MSTAR 烧写工具驱动安装

将 mstar 工具的 usb 插入电脑的 usb 口,如果之前没有装过驱动,会自动启动硬件安装向导,如下图附-1,



图附-1

Anyview




次", 然后点击下一步, 出现下图附-2 所示,



图附-2

选择"从列表或指定位置安装",然后点击下一步,出现下图附-3所示,




图附-3

选择"在这些位置上搜索最佳驱动程序",然后勾选"在搜索中包括这个位置",然后点击后面的"浏览"按钮,找到驱动所在的文件夹FTC100103(MSTAR),如下图附-4所示,







图附-4

点击确定, 然后点击"下一步"开始搜索, 出现下图附-5 所示,



图附-5

搜索到后点下一步,然后点完成即可完成驱动安装。

